Betriebsanleitung Erweiterungs-Modul M-Bus für A2xx-Geräte

EMMOD206





Camille Bauer AG Aargauerstrasse 7 CH-5610 Wohlen/Switzerland Telefon +41 56 618 21 11 Telefax +41 56 618 35 35 info@camillebauer.com www.camillebauer.com

EMMOD206 Bdfe 169 335

01.13



Geräte dürfen nur fachgerecht entsorgt werden!

Sicherheitshinweise



Die Installation und Inbetriebnahme darf nur durch geschultes Personal erfolgen.

Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme, dass:

- die maximalen Werte aller Anschlüsse nicht überschritten werden, siehe Kapitel «Technische Daten»,
- die Anschlussleitungen nicht beschädigt und bei der Verdrahtung spannungsfrei sind.

Das Gerät muss ausser Betrieb gesetzt werden, wenn ein gefahrloser Betrieb (z.B. sichtbare Beschädigungen) nicht mehr möglich ist. Dabei sind alle Anschlüsse abzuschalten. Das Gerät ist an unser Werk bzw. an eine durch uns autorisierte Servicestelle zu schicken.



Leiterplatte und Kontakte nicht berühren! Elektrostatische Aufladung kann elektronische Bauteile zuerstören.

Bei einem Eingriff in das Gerät erlischt der Garantieanspruch.

Inhaltsverzeichnis

	I. Kurzbeschreibung	2
1	2. Lieferumfang	2
;	3. Technische Daten	2
4	1. Blockschema	2
ļ	5. Montage/Demontage	2
(6. Anschlüsse am Gerät	3
	7. Anzeige- und Bedienelemente	3
1	3. Programmierung	4
9	9. M-Bus Spezifikation	6
1(). M-Bus Protokoll	6
1	I. Umschaltung auf Modbus	8
1:	2. Konformitätserklärung	8
	-	

1. Kurzbeschreibung

Das Erweiterungs-Modul EMMOD206 ergänzt die Funktionalität sowie Flexibilität eines Grundgerätes A2xx und ermöglicht die Abfrage von Momentanwerten und Zählerwerten via M-Bus Schnittstelle. Zusätzlich steht ein Digitaleingang für die Synchronisation der Intervalle für die Bestimmung der Mittelwertgrössen oder für die Tarifumschaltung der Energiezähler zur Verfügung.

Die Auswahl der zu übertragenden Messwerte und weitere Einstellungen sind über die Tastatur des Grundgerätes möglich. Vorübergehend kann die Schnittstelle von M-Bus Protokoll auf Modbus-Protokoll umgeschaltet werden, um eine bequeme Konfiguration der Messfunktionalität des Grundgerätes A2xx über die Software A200plus zu ermöglichen. Das Modul ist ohne Eingriff in das Grundgerät nachrüstbar. Dazu müssen die Grundgeräte A210, A220, A230 und A230s aber mit der Firmware-Version V5.0 oder höher ausgerüstet sein.

2. Lieferumfang

- 1 Erweiterungs-Modul EMMOD206
- 4 Kunststoff-Spreiznieten
- 1 Betriebsanleitung deutsch/französisch/englisch
- Je 1 Zusatzschild Eingang und Ausgang/Hilfsenergie

3. Technische Daten

Hilfsenergie

Das EMMOD206 wird vom Grundgerät A2xx versorgt. Die Leistungsaufnahme des Grundgerätes steigt um ca. 0.1W bei aufgestecktem Modul.

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur:- 10 bis + 55 °CLagertemperatur:- 25 bis + 70 °CRelative Feuchtigkeit≤75%Betriebshöhe:2000 m max.Nur in Innenräumen zu verwenden

Kommunikation M-Bus

Schnittstelle, Protokoll:	M-Bus
Baudrate:	30038400 Baud, einstellbar über
	Tastatur des Grundgerätes A2xx,
	Autobaud nicht unterstützt.
Primäradresse:	0250, einstellbar über Tastatur des Grundgerät A2xx
Sekundäradresse / ID:	Ist fest und wird im Werk vorgege-

ID1ID4	Entspricht der auf dem Typenschild aufgedruckten 8-stelligen Serienummer (Laufnummer)			
MAN1, MAN2	A3, 1D (GMC)			
GEN	210 (bei A210 und A220), 230 (bei A230 und A230s)			
MED	02 (Electricity)			



Mode 1, LSB first Mode 2 nicht unterstützt

Konfigurationsdaten:	Nichtflüchtige Speicherung im Grundgerät. ID-Nummer vom Modul geliefert
Kollisionerkennung:	keine
Lastfaktor Bus:	0.7 (Ruhestrom ca. 1.1 mA)
Anschlüsse	steckbare Schraubklemmen
	0.51.5 mm ² (Litze) oder
B	0.52.5 mm ² (Draht)
Digitaleingang	
Funktion:	Synchrontakt für Mittelwertgrössen
	oder Umschaltung Hoch-/Nieder-
	tarif für Energiezähler
Polarität:	Beliebig
Anschluss extern:	max. 230 V AC oder DC
Ruhezustand:	U _{in} <12 V AC/DC, Hochtarif
	LËD "IN" dunkel
Aktivzustand:	Ui_>17 V AC/DC, Niedertarif
	LED "IN" leuchtet
Stromaufnahme:	<4 mA bei 15 V DC
	<2 mA bei 250 V DC
Reaktionszeit:	150 ms
Galvanische Trennung	: via Optokoppler
<u> </u>	

Sicherheit nach EN 61010-1

Basisisolation zwischen Klemmen und Buchsenleiste						
Bemessungsspannung: 300 V						
Messkategorie:	CATIII					
Verschmutzungsgrad:	2					
Prüfspannungen:	50 Hz / 1 min					
	2200 V: M-Bus zu Grundgerät und					
	Digitaleingang zu Grundgerät,					
	3700 V: M-Bus gegen Digitaleingang					
Abmessungen	(L x B x H) 86 x 38 x 20 mm					

4. Blockschema



5. Montage / Demontage

Das zu erweiternde Grundgerät A2xx muss die Firmware Version 5.00 oder höher enthalten.



Grundgerät A2xx abschalten

Erweiterungs-Modul (1) einfach auf der Rückseite des Grundgeräts aufstecken (Bild 1). Dabei beachten, dass Steckerleiste (2) und Steckbuchse (3), aufeinander passen.



Achtung! Leiterplatte und Kontakte nicht berühren. Elektrostatische Aufladung kann elektronische Bauteile beschädigen.



Zur mechanischen Sicherung die vier mitgelieferten Kunststoff-Spreiznieten (5) in die dafür vorgesehenen Löcher (4) eindrücken (Bild 2).



Die Zusatzschilder Eingang und Ausgang/Hilfsenergie nach Bild 3 aufkleben.



Bild 3

Zum Demontieren den gerändelten Kopf (6) der Kunststoff-Spreiznieten mit den Fingern herausziehen (Bild 4). Das Erweiterungs-Modul (1) lässt sich jetzt abnehmen.



6. Anschlüsse am Gerät



Nr.	Signal	
30	INa	Eingang Tarifumschaltung
31	INb	(polaritätsunabhängig)
32		darf nicht angeschlossen werden
33	M-BUS-A	Busanschluss M-BUS
34	M-BUS-B	(polaritätsunabhängig)

Achtung: Klemmenstecker nicht verwechseln!

7. Anzeige- und Bedienelemente



LED1	Tx	Kommunikation:				
links	PWR	Helligkeit	Bedeutung			
		mittel	Ruhe, interne			
			Kommunikation OK			
		Impuls	M-BUS Telegramm			
		dunkel	empfangen			
		Impuls hell	M-BUS Telegramm			
			gesendet			
		Blinkend	Umgeschaltet auf			
		1s/1s	Modbus Protokoll			
		dunkel	Interne Kommunikation			
			gestört			
LED2	IN	Digitaleingan	g:			
rechts		Helligkeit	Bedeutung			
		dunkel	Signal inaktiv, Hochtarif			
		mittel	Signal aktiv, Niedertarif			
		hell	nicht verwendet			
	1					

Taste

Die Taste COMM dient zur temporären Umschaltung von M-BUS auf MODBUS Protokoll, wobei der pysikalische Layer von M-Bus beibehalten bleibt.

8. Programmierung

Nachfolgend sind nur die Programmierungen beschrieben, die für das Modul EMMOD206 spezifisch sind. Diese sind ausschliesslich über die Tastatur des Grundgerätes möglich. Alle übrigen Einstellungen des Grundgerätes sind in der Bedienungsanleitung des Basisgerätes A2xx beschrieben.

8.1 Einstellen von Parametern (Kurzanleitung)

Das Modul muss aufgesteckt sein

- P Taste länger als 2 sek. drücken
- P- Taste wiederholt drücken bis das gewünschte Menü "Digitaleingang" oder "M-Bus" erscheint. Mit der Taste gelangt man in die Parameterebene.
- Taste drücken und den blinkenden Parameter mit den Tasten I und A ändern.
- Taste länger als 2 sek. drücken. Die Einstellungen werden übernommen und das Basisgerät kehrt in den Anzeigemodus zurück.

Übersicht der Parameter

Nr.	Anzeige oben Anzeige mitte	Anzeige unten (Auswahl, * = Default)	Bedeutung	Hinweis
1	8.8.8.8. 8.8.8.8.		Betriebsart des digitalen Eingangs auf Erweiterungs- modul	(input mode)
		8.8.8.8.*	Eingang inaktiv	
		8888	Der Eingang bewirkt Hoch- tarif/Niedertarif-Umschaltung bei Energiezählern	
		8.8.8.8	Der Eingang wird zur Synchronisation der Intervall-Leistungen benutzt	Das Zeitintervall im Menu «Synctime» wird ignoriert
2	8885 8888	8.8.8.8.* 001250	Primäradresse	
3	8685 6888	a b b a * 300, 2400, 9600, 19.2k, 38.4k	Baudrate	
4	88.8.9. 8.8.8.8.	8.8.8.8.* 000255	Auswahl der Messwerte Parameterblock P1	
5	8888 8888	8.8.8.8.* 000255	Auswahl der Messwerte Parameterblock P2	Siehe M-Bus Parameter 8.2
6	8.8.8.9. 8.8.8.8.	8.8.8.8.* 000255	Auswahl der Messwerte Parameterblock P3	

11



8.2 M-Bus Parameter

Mit Hilfe der M-Bus Parameter P1, P2 und P3 kann festgelegt werden, welche Messwerte aus den entsprechenden Parameterblöcken bei einer Anfrage durch den Master gesendet werden. In den nachfolgenden Messwerttabellen sind die möglichen Auswahlen beschrieben. Die Berechnung von P1, P2 und P3 erfolgt durch Addition der Offsets der in den Parameterblöcken enthaltenen Messwertgruppen. Dies ist an Hand eines Beispiels näher ausgeführt. Als Hilfsmittel für die Bestimmung der Parameter steht auch ein Excel-Tool "P123-Calculator.xls" zur Verfügung. Dies ist auf der Software-CD (Bestell-Nr. 146557) enthalten oder kann über http://www.camillebauer.com heruntergeladen werden. Die verfügbaren Messwerte sind von der eingestellten Anschlussart abhängig:

1L	Einphasennetz
3Lb	Dreileiter-Netz, symmetrisch belastet
4Lb	Vierleiternetz, symmetrisch belastet
3Lu	Dreileiter-Netz, unsymmetrisch belastet
4Lu	Vierleiternetz, unsymmetrisch belastet

Bei Anschlussart 4Lu können nicht alle Messwertgruppen gleichzeitig selektiert werden, da die Telegrammlänge auf 230 Datenbytes beschränkt ist. Die erforderliche Anzahl Bytes pro Messwertgruppe ist in der Spalte ,#Bytes' angegeben.

8.2.1 Messwerttabellen

Werkseinstellung: Fett markierte Messgrössen (P1=069, P2=001, P3=31)

Momentanwerte

Messwert				Anschlussart					
	III	icher	-	1L	3Lu	4Lu	fes	et	
	Mod	Spei	Tarif	3 LD 41 h			#By	Offs	
Parameterbl	ock P1			12.0					
U	1	0	0	•	_	_			
U1N	1	0	0	_	_	•	00	-	
U2N	2	0	0	_	-	•	20		
U3N	3	0	0	_	-	•			
U12	1	0	0	-	•	•			
U23	2	0	0	-	•	•	20	2	
U31	3	0	0	_	•	•			
1	1	0	0	•	-	_			
11	1	0	0	—	•	•	20	4	
12	2	0	0	—	•	•	20	4	
13	3	0	0	—	•	•			
lavg	1	0	0	•	-	-			
l1_avg	1	0	0	_	•	•	20	Q	
l2_avg	2	0	0	_	•	•	20	0	
I3_avg	3	0	0	-	•	•			
IN	1	0	0	-	-	•	6	16	
P1	1	0	0	_	-	•			
P2	2	0	0	-	-	•	17	32	
P3	3	0	0	_	-	•			
Р	1	0	0	•	•	•	5	64	
Q1	1	0	0		-	•			
Q2	2	0	0	-	-	•	17	128	
Q3	3	0	0	_	-	•			
Parameterbl	ock P2								
Q	1	0	0	•	•	•	5	1	
S1	1	0	0	_	-	•			
S2	2	0	0	-	-	•	17	2	
S3	3	0	0	-	-	•			
S	1	0	0	•	•	•	5	4	
F	0	0	0	•	•	•	11	8	
PF1	0	0	0	-	-	•			
PF2	0	0	0	-	-	•	36	16	
PF3	0	0	0	-	-	•			
PF	0	0	0	•	•	•	12	32	

Energiezähler 1) nur bei aktiver Tarifumschaltung

Basisgrösse	Modul	Speicher	Tarif	#Bytes	Offset	
Parameterblock P3						
P Bezug HT	0	0	1	14		
P Bezug NT 1)	0	0	2	14		
P Abgabe HT	1	0	1	1/	2	
P Abgabe NT ¹)	1	0	2	14	2	
Q Induktiv / Bezug HT	2	0	1	16	4	
Q Induktiv / Bezug NT 1)	2	0	2	10	4	
Q Kapazitiv / Abgabe HT	3	0	1	16	Q	
Q Kapazitiv / Abgabe NT 1)	3	0	2		0	

Leistungsmittelwerte, letztes Intervall

Mess- wert A210/220		A230	Modul	Speicher	Tarif	#Bytes	Offset		
Paramete	Parameterblock P3								
P_int_0	Bezug + Abgabe	Bezug	1	2	0	5	16		
Q_int_0	Kapazitiv + Induktiv	Induktiv / Bezug	1	4	0	5	32		
P_int_0		Abgabe	1	6	0	5	64		
Q_int_0		Kapazitiv / Abgabe	1	8	0	5	128		

Beispiel:

Bei Anschlussart 4Lu sollen folgende Messwerte abgefragt werden können: U1N, U2N, U3N
P

- Q
- Energiezähler P Bezug (ohne Tarifumschaltung)

(onne	lanumse	nanung)	
P1	P2	P3	#Bytes
1			20
64			5
P1	P2	P3	#Bytes
	1		5

P1	P2	P3	#Bytes
		1	14



► Im Beispiel ist das Maximum von 230 Bytes nicht erreicht, o.k.

➤ Die Werte für P1, P2 und P3 müssen programmiert werden (siehe 8.1)

8.2.2 Datenformat

Alle übertragenen Messwerte sind Primärwerte. Momentanwerte werden als 16-Bit Integer und Energiezähler als 32-Bit Integer dargestellt. Die zugehörigen Einheiten und Dezimalstellen verändern sich mit der Einstellung der Wandler am Grundgerät und werden normgerecht im Datentelegramm mitgeliefert.

Die Messwerte für Frequenz F [Hz] und Powerfaktor PF [] sind in der Norm nicht eingepflegt. Daher werden diese Daten, wie es die Norm empfiehlt, als ASCII-String übermittelt.

Die grösste verfügbare Energieeinheit für M-BUS ist MWh. Je nach Einstellung der Wandlerverhältnisse entstehen aber grössere Einheiten bis GWh. In diesem Fall wird das Fehlerflag in DIF gesetzt und der Anwender muss selbst für die richtige Interpretation der Energieeinheit sorgen.

8.2.3 Datenpunkte und Zuordnung

Die Reihenfolge der Übertragung von Messwerten entspricht immer den Tabellenzeilen, also die Spannungen zuerst und die Leistungsmittelwerte zuletzt. Messwerte, die für die gewählte Anschlussart nicht gültig sind, werden nicht übermittelt.

Die "Datenpunkte" werden im Master üblicherweise in der Reihenfolge des Eintreffens zugeordnet. Es empfiehlt sich daher zuerst alle Einstellungen am Grundgerät vorzunehmen, bevor die Auswertung der Daten eingerichtet wird.

Zur besseren Unterscheidung von Messwerten mit gleicher Einheit können die übermittelten Zusatzinformationen in den Spalten Modul, Speicher und Tarif verwendet werden.

Nur die mit "•" markierten Momentanwerte sind bei der entsprechenden Anschlussart verfügbar.

9. M-Bus Spezifikation

Ausführliche Informationen zu M-Bus sind über die Webpage http://www.m-bus.com und die Norm EN1434-3 verfügbar.

Die Verkabelung erfolgt beim M-Bus durch ein Adernpaar eines Standard-Telefonkabels (z.B. JY(St)Y 2 x 2 x 0.8 mm). Die Polarität spielt dabei keine Rolle. Es ist aber zu beachten, dass Pegelwandler welche für den Anschluss an den PC verwendet werden, oft nicht galvanisch getrennt sind und der Bus mit Spannungen bis 40 V arbeitet.

Für eine Standardkonfiguration, mit Baudraten zwischen 300 und 9600 Baud und maximal 250 Slaves, beträgt die maximale Entfernung zwischen Master und Slave 350 m. Die maximale Entfernung erhöht sich, wenn man eine niedrigere Baudrate wählt oder wenn man die Anzahl der Slaves vermindert.

10. M-Bus-Protokoll

10.1 Adressierung

Das EMMOD206 unterstützt sowohl die Primär- als auch die Sekundäradressierung.

Für die Primäradressierung muss über die Tastatur jedem am Bus angeschlossen Gerät eine eigene Adresse im Bereich von 1...250 eingestellt werden. Die Anfragen des Masters beinhalten dann diese Adresse und der Slave antwortet bei Übereinstimmung.

Bei der Sekundäradressierung benutzt der Master die Primäradresse 253 (Broadcast, Selection) und übermittelt dazu die gewünschte Identifikation bestehend aus 8 Byte (4 Serie-Nummer + 2 Manufacturer + 1 Generation + 1 Medium). Weil die Serienummer beim EMMOD206 garantiert einmalig ist, können keine Doppeladressierungen auftreten und es ist keine Adresseinstellung am Gerät nötig. Alle nachfolgenden Abfragen mit Primäradresse 253 werden vom selektierten Gerät beantwortet, bis eine andere Selektion festgestellt wird. Mit Hilfe der Wildcards F bzw. FF werden ID-Elemente ausgeblendet, womit der Master die Suche nach neuen Geräten effizient durchführen kann.

10.2 Unterstützte Dialoge

10.2.1 Reset SND_NKE / ACK

Anfrage vom Master

SND_NKE

10 40 FF 3F 16

Der Master veranlasst alle Slaves durch Verwendung der Broadcast-Adresse (FF=255) zu einem Kommunikations-Reset mit Bestätigung durch ACK.

Antwort des Slaves

ACK

Е5

10.2.2 Datenabfrage mit Primäradressierung REQ_UD2 / RSP_UD

> Anfrage vom Master

REQ_UD2 10 7B 03 7E 16

Der Master verlangt vom Slave Nr. 3 die Daten.

Antwort des Slaves mit Adresse 003, Gerät A230, 4-Leiter ungleichbelastet, Tarifumschaltung aktiv, P1=069, P2=001, P3=255:

	RSP_UD	
	68	Start
	91	LEN = 91 = 145 Bytes
	91	LEN
	68	Start
	08	C = 08
	03	Adresse = 003
	72	CI = 72
	78 56 34 12	Serie-Nummer = 12345678
	A3 1D	Manufacturer = GMC
	EO	Generation = $E6 = 230 = Grundgerat A230$
	02	TC = Transmit Counter = 02 (wird nur durch Dower Un zurückgegetzt)
	02	TC = Transmit Counter = 02 (wird that durch Fowel-Op zurückgesetzt))Status = 00 = kein Fehler
	00 00	SIG1 SIG2 – 00 – unbenutzt
	82 40 FD 48 60 03	1: $U1N = 86.4 V$
	82 80 40 FD 48 BF 03	2: U2N = 95.9 V
	82 C0 40 FD 48 20 04	3: U3N = 105.6 V
	82 40 FD 59 BD 03	4: I1 = 957 mA
	82 80 40 FD 59 1F 04	5: I2 = 1055 mA
	82 CO 40 FD 59 7E 04	6: I3 = 1150 mA
	82 40 2B E0 00	7: $P = 224 W$
	82 40 2B 36 FF	8: $Q = -202 W(VA)$
	84 10 04 94 28 00 00	9: P Bezug HT = 103.88 kWh
	84 20 04 98 3A 00 00	10. P $Bezug NT = 150.00 KWII$ 11. D Abgaba HT = 201 50 kW/b
	84 50 04 Br 4E 00 00 84 60 04 38 61 00 00	12. P Abgabe NT = 250.0 kW/h
	84 90 40 04 8B 75 00 00	13: Q Induktiv HT = 300.91 kWh (kVarh)
	84 A0 40 04 B8 88 00 00	14: Q Induktiv NT = 350.00 kWh (kVarh)
	84 D0 40 04 2D 9D 00 00	15: Q Kapazitiv HT = 402.37 kWh (kVarh)
	84 E0 40 04 C8 AF 00 00	16: Q Kapazitiv NT = 450.00 kWh (kVarh)
	82 41 2B E0 00	17: P_int_0 Bezug = 224 W
	82 42 2B 00 00	18: Q_int_0 Induktiv = 0 W (Var)
	82 43 2B 00 00	19: P_int_0 Abgabe = 0 W
	82 44 2B CA 00	20: Q_int_0 Kapazitiv= 202 W (Var)
	42	Stopp
		otopp
10.	2.3 Datenabfrage mit Sekundära	dressierung SND_UD / ACK
>	Selektion durch Master	
	SND_UD	Start Long Framo
		Start Long Frame $I = 0R = 11$ Bytes
	0B	
	68	Start
	73	C
	FD	A = FD = 253 = Broadcast für Sekundäradressierung
	52	CI = Selection
	78 56 34 12	ID14 Serie-Nummer 12345678
	FF FF	MAN1, MAN2 wird wegen Wildcard nicht beachtet
	FF	GEN wird wegen Wildcard nicht beachtet
	FF	MED wird wegen Wildcard nicht beachtet
	D2 16	SC Pruisumme
	10	Stop
>	Antwort des Slaves	
	RUN E5	
>	Anirage vom Master	
	10 7B FD 78 16	
	Der Master verlangt vom selektierte	en Slave die Daten und verwendet die Primäradresse FD=253.
>	Antwort des Slaves (mit beliebiger	Primäradresse)

RSP_UD

Der Inhalt des Antworttelegramms ist identisch zu dem unter 10.2.2 beschriebenen.

11. Umschaltung auf Modbus

Grundsätzlich lassen sich über ein EMMOD206 mit M-Bus Kommandos keine Einstellungen vornehmen. Die zahlreichen Einstellungen im Grundgerät, wie Wandlerfaktoren usw., lassen sich aber trotzdem komfortabel über den M-Bus Anschluss des EMMOD206 durchführen:

- 1. PC via M-Bus Pegelwandler an EMMOD206 anschliessen.
- 2. Software A200plus starten.
- 3. Via Optionen > Kommunikations-Schnittstelle > Schnittstellen-Typ "RS-232 Schnittstelle" einstellen und benutztes Comm-Port wählen.
- 4. Taste COMM auf dem EMMOD206 während ca. 5 Sekunden drücken bis die LED1 im 1s/1s Takt blinkt. Damit ist das Protokoll von M-Bus auf Modbus umgeschaltet.

Nun lassen sich, wie mit einem Modbus-Modul EMMOD201, alle Messwerte auslesen und Konfigurationen des Grundgerätes einstellen.

Bei erneutem Drücken der Taste COMM oder nach 10 Minuten ohne Modbus-Datenverkehr wird wieder auf M-BUS Protokoll zurückgeschaltet.

Falls mehrere Geräte gleichzeitig am Bus angeschlossen sind, ist darauf zu achten, dass nur eines gleichzeitig auf Modbus umgeschaltet wird.

12. Konformitätserklärung

	KONFORMITÄTSER ECLARATION OF C	CAMILLE BAUER
Dokument-Nr./ Document.No.:	EMMOD206_CE-konf.D	oc
Hersteller/ Manufacturer:	Camille Bauer AG Switzerland	
Anschrift / Address:	Aargauerstrasse 7 CH-5610 Wohlen	
Produktbezeichnung/ Product name:	Erweiterungsmodul M- Extension module M-Bu	Bus s
Typ / Type:	EMMOD206	
Das bezeichnete Proc überein, nachgewiese The above mentioned lowing European direc	lukt stimmt mit den Vorschri n durch die Einhaltung folge product has been manufacti stives proven through compli	ften folgender Europäischer Richtlinien inder Normen: ured according to the regulations of the fol- iance with the following standards:
Nr. / No. 2004/108/EG	Richtlinie / Directive	keit - EMV-Richtlinie
2004/108/EC	Electromagnetic compatibility -	EMC directive
EMV / EMC	Fachgrundnorm / Generic Standard	Messverfahren / Measurement methods
Störaussendung /	EN 61000-6-4 : 2007	EN 55011 : 2007+A2:2007
Störfestigkeit / Immunity	EN 61000-6-2 : 2005	IEC 61000-4-2: 1995+A1:1998+A2:2001 IEC 61000-4-3: 2006+A1:2007 IEC 61000-4-4: 2004 IEC 61000-4-5: 2005 IEC 61000-4-6: 2008
Nr. / No	Bightlinia / Directivo	
2006/95/EG	Elektrische Betriebsmittel zur V	/erwendung innerhalb bestimmter Spannungs-
2006/95/EC	grenzen – Niederspannungsric Electrical equipment for use wi tive – Attachment of CE markir	htlinie - CE-Kennzeichnung : 95 thin certain voltage limits - Low Voltage Direc- ig : 95
EN/Norm/Standard	IEC/Norm/Standard	
EN 61010-1: 2001	IEC 61010-1: 2001	
Ort, Datum / Place, date:	Wohlen, 12. Nov	vember 2010
Unterschrift / signatur	e:	
M. Lid M. Ulrich Leiter Technik / Head of er	i. V. Zirr J. Brem Qualitätsmanager	/ Quality manager

Mode d'emploi Module d'extension M-Bus pour appareils A2xx

EMM0D206



Camille Bauer AG Aargauerstrasse 7 CH-5610 Wohlen/Suisse Téléphone +41 56 618 21 11 Téléfax +41 56 618 35 35 info@camillebauer.com www.camillebauer.com

CAMILLE BAUER

EMMOD206 Bdfe

01.13

169 335



Les appareils doivent être recyclés dans les règles!

Consignes de sécurité



Seul du personnel dûment formé est autorisé à réaliser l'installation et la mise en service.

Avant la mise en service, vérifiez les points suivants:

- les valeurs maximales de toutes les connexions ne doivent pas être dépassées, voir le chapitre Caractéristiques techniques.
- les câbles de raccordement ne doivent pas être endommagés et doivent être sans tension au moment du câblage.

Il faut mettre l'appareil hors service lorsque son fonctionnement n'est plus possible sans danger (dommages visibles p. ex..). Il faut alors débrancher tous les raccordements. Il faut renvoyer l'appareil à notre entreprise ou à un centre de service agréé par nous.



Ne pas toucher la carte de circuit imprimé ni les contacts! Les charges électrostatiques peuvent détruire les composants électroniques.

Toute revendication en garantie est exclue en cas d'intervention dans l'appareil.

Sommaire

1	Présentation ranide	10
2	Equipement standard	.10
3	Caractéristiques techniques	.10
4	Schéma fonctionnel	.10
5	Montage / démontage	.10
6	Connexions sur l'appareil	.11
7	Organes d'affichage et de commande	.11
8	Programmation	.12
9	Spécification M-Bus	.14
10	Protocole M-Bus	.14
11	Commutation sur Modbus	.16
12	Déclaration de conformité	.16

1. Présentation rapide

Le module d'extension EMMOD206 complète les fonctionnalités d'un appareil de base A2xx ainsi que sa flexibilité. Il permet de consulter des valeurs instantanées et des valeurs de compteurs par le biais de l'interface M-Bus. Une entrée numérique est disponible en supplément pour la synchronisation des intervalles de mesure servant à définir les grandeurs moyennes ou au basculement de tarif du compteur d'énergie. Le clavier de l'appareil de base est utilisé pour sélectionner les valeurs de mesure à transmettre et effectuer des réglages. A titre passager, l'interface du protocole M-Bus peut être commutée sur le protocole Modbus afin de permettre une configuration pratique de la fonction de mesure de l'appareil de base A2xx via le logiciel A200plus. Il est possible de post-équiper le module sans intervenir dans l'appareil de base. Les appareils de base A210, A220, A230 et A230s doivent dans ce cas être équipés de la version V5.0 ou supérieure du firmware.

2. Equipement standard

- 1 module d'extension EMMOD206
- 4 rivets aveugles à fentes en matière plastique
- 1 mode d'emploi allemand/français/anglais
- 1 étiquette supplémentaire pour entrée et pour sortie/énergie auxiliaire

3. Caractéristiques techniques

Energie auxiliaire

Le module EMMOD206 est alimenté par l'appareil de base A2xx. La puissance absorbée de l'appareil de base augmente d'environ 0,1 W lorsque le module est connecté.

Conditions ambiantes

Température de service:-10 a + 55 °CTempérature de stockage:-25 a + 70 °CHumidité relative en
moyenne annuelle: $\leq 75\%$ Altitude de service:2000 m max.A n'utiliser qu'à l'intérieur

Communication M-Bus

Interface, protocole:M-BusVitesse de transmission:300...38400 bauds, se règle
via le clavier de l'appareil de
base A2xx, Autobaud n'est
pas pris en chargeAdresse primaire:0...250, se règle via le clavier
de l'appareil de base A2xx

fixe et réglée en usine

Adresse secondaire / ID:

ID1ID4	correspond au numéro de
	série à 8 chiffres imprimé
	sur la plaque signalétique
	(n° courant)
MAN1, MAN2	A3, 1D (GMC)
GEN	210 (pour A210 et A220),
	230 (pour A230 et A230s),
MED	02 (électricité)

Représentation de la valeur de mesure:

Données de configuration:

mode 1, LSB first mode 2, pas pris en charge mémorisation non volatile dans l'appareil de base numéro ID fourni par le Détection anticollision: Facteur de charge bus:

Connexions

Entrée numérique Fonction:

Polarité: Connexion externe: Repos:

Etat activé:

Courant consommé:

<2 mA sous 250 V CC
Temps de réponse: 150 ms
Séparation galvanique: par optocoupleur</pre>

Sécurité conforme à EN 61010-1

Isolation de base entre bornes et connecteur à douille Tension assignée: 300 V

CATIII

module.

aucune

env.)

0,7 (courant de repos 1,1 mA

bornes à vis enfichables

0,5...1,5 mm² (toron) ou

creuses des compteurs

max. 230 V CA ou CC

LED «IN» sombre

LED «IN» allumée

<4 mA sous 15 V CC

cadence synchronisée pour

grandeurs moyennes ou com-

mutation tarifs heures pleines/

U₂<12 V CA/CC, tarif heures

Ui_<17 V CA/CC, tarif heures

0,5...2,5 mm² (fil)

d'énergie

au choix

pleines

creuses

Catégorie de mesure: Degré de pollution: Tensions d'essai:

2 50 Hz / 1 min 2200 V: M-Bus vers appareil de base et entrée numérique vers appareil de base, 3700 V: M-Bus par rapport entrée numérique (L x I x H) 86 x 38 x 20 mm

Dimensions

4. Schéma fonctionnel



5. Montage / Demontage

L'appareil de base A2xx auquel est ajouté le module d'extension doit avoir la version 5.00 du firmware (ou supérieure)



Couper l'appareil de base A2xx

Enficher tout simplement le module d'extension (1) au dos de l'appareil de base (figure 1). Veillez à ce que le connecteur (2) et la prise femelle (3) soient adaptés l'un à l'autre.



Attention!

Ne pas toucher la carte de circuit imprimé ni les contacts! Les charges électrostatiques peuvent détruire les composants électroniques.



Pour réaliser le blocage mécanique, enfoncer les quatre rivets aveugles à fentes en matière plastique (5) fournis dans les trous (4) prévus à cet effet (figure 2).



Coller les étiquettes supplémentaires Entrée et Sortie/énergie auxiliaire comme le montre la figure 3.



Figure 3

Retirer la tête moletée (6) des rivets aveugles à fentes avec les doigts pour le démontage (figure 4). Il est possible maintenant de sortie le module d'extension (1).



6. Connexions sur l'appareil



N°	Signal	
30	INa	entrée basculement de tarif
31	INb	(indépendant de la polarité)
32		ne doit pas être connecté
33	M-BUS-A	connexion de bus M-BUS
34	M-BUS-B	(indépendant de la polarité)

Attention! Ne pas inverser les connecteurs de borne!

7. Organes d'affichage et de commande



LED1	Tx	Communication				
gauche	PWR	luminosité	signification			
		moyenne	repos, communication interne OK			
		impulsion sombre	réception d'un télé- gramme M-BUS			
		impulsion claire	envoi d'un télégramme M-BUS			
		clignotant 1s/1s	commutation sur protocole Modbus			
		sombre	communication interne perturbée			
LED2	IN	entrée numér	ique			
droite		luminosité	signification			
		sombre	signal inactif, tarif heures pleines			
		moyenne	signal actif, tarif heures creuses			
		claire	inutilisée			

Touche

La touche COMM sert à commuter temporairement du protocole M-BUS au protocole MODBUS, la couche physique de M-Bus étant conservée.

8. Programmation

Ci-après ne sont décrites que les programmations qui spécifiques au module EMMOD206. Elles sont réalisées uniquement depuis le clavier de l'appareil de base. Tous les autres réglages de l'appareil de base sont décrites dans le mode d'emploi de l'appareil de base A2xx.

8.1 Paramétrage (présentation rapide)

Le module doit être enfiché.

P - Appuyer sur la touche pendant plus de 2 s.



P - Appuyer à nouveau sur la touche pour afficher le menu souhaité «Entrée numérique» ou «M-Bus». Vous parvenez au niveau des paramètres avec la touche 🔽.

P - Appuyer sur la touche et modifier le paramètre qui clignote avec les touches 🛃 et 🚹.

P - Appuyer sur la touche pendant plus de 2 s. Les réglages sont enregistrés et l'appareil de basse revient au mode d'affichage.

Vue d'ensemble des paramètres

N°	Affichage en haut Affichage au centre	Affichage en bas (sélection,*= par défaut)	Signification	Information		
1	8.8.8. 8.8.8.		Mode de fonctionnement de l'entrée numérique sur le module d'extension	(mode input)		
		8.8.8.8.*	Entrée inactive			
		8.8.8.8.	L'entrée produit la commu- tation heures pleines/heures creuses des compteurs d'énergie			
		9.9.8.9.	L'entrée sert à la synchronisation des intervalles de la mesure de puissance	L'intervalle de temps au menu «Synctime» est ignoré		
2	8685 8888	8.8.8.8 * 001250	Adresse primaire			
3	8888 8888	8. 9. 9. 9. * 300, 2400, 9600, 19.2k, 38.4k	Vitesse de transmission			
4	8.8.8.9. 8.8.8.8.	0 00255	Sélection des valeurs de mesure Bloc de paramètres P1			
5	8.8.8.9. 8.8.8.8.	a.a. a a * 000255	Sélection des valeurs de mesure Bloc de paramètres P2	Voir Paramètres M-Bus 8.2		
6	8888	B B B B * 000255	Sélection des valeurs de mesure Bloc de paramètres P3			

ÄrWI ΣΔ Ð Ð 8885 888 2 £ 88 Ð **F** 169 A 88 ſ 🛧 ΗН

M-Bus

P)

8.2 Paramètres M-Bus

Les paramètres M-Bus P1, P2 et P3 permettent de définir les valeurs de mesure des blocs de paramètres respectifs qui seront envoyées en cas d'interrogation par le maître. Les sélections possibles sont décrites dans les tableaux de valeurs de mesure ci-après. P1, P2 et P3 sont calculés par addition des décalages (offset) des groupes de valeurs de mesure contenus dans les blocs de paramètres. Ceci est expliqué à l'aide d'un exemple. Un outil Excel «P123-Calculator.xls» est également disponible pour aider à déterminer les paramètres. Vous le trouverez sur le CD du logiciel (réf. cde. 146557) ou vous pouvez le télécharger depuis http://www.camillebauer.com.

Les valeurs de mesure disponibles dépendant du type de connexion réglée.

Entrée numérique

 $[\Sigma \Delta]$

ıнP

ιAP

1

Ð \mathbf{f}

- 1L réseau monophasé
- 3Lb réseau trois conducteurs, charge symétrique
- 4Lb réseau quatre conducteurs, charge symétrique
- 3Lu réseau trois conducteurs, charge asymétrique

4Lu réseau quatre conducteurs, charge asymétrique Pour le type de connexion 4Lu, tous les groupes de valeurs de mesure ne peuvent pas être sélectionnés en même temps, étant donné la limitation à 230 octets de données de la longueur du télégramme. Le nombre nécessaire d'octets par groupe de valeurs de mesure est indiqué dans la colonne «#octets».

8.2.1 Tableaux des valeurs de mesure

Paramétrage d'usine: grandeurs de mesures indiquées en gras (P1=069, P2=001, P3=31)

Valeurs instantanées

Valeur de				Type de connexion			0	
mesure	lle	oire		1L	3Lu	4Lu	sts	llage
	lpol	lém	arif	3 Lb			octe	éca
	Σ	Σ	μË	4Lb			¥	Ō
Bloc de pa	ramè	tres P	21					
U	1	0	0	•	_	_		
U1N	1	0	0	-	-	•	20	1
U2N	2	0	0	_	-	•		
U3N	3	0	0	-	-	•		
U12	1	0	0	-	•	•		
U23	2	0	0	_	•	•	20	2
U31	3	0	0	-	•	•		
1	1	0	0	•	-	-		
11	1	0	0	-	•	•	20	4
12	2	0	0	—	•	•	20	4
13	3	0	0	-	•	•		
lavg	1	0	0	•	-	-		
l1_avg	1	0	0	-	•	•		0
12_avg	2	0	0	_	•	•	20	ð
13_avg	3	0	0	_	•	•		
IN	1	0	0	_	_	•	6	16
P1	1	0	0	_	_	•		
P2	2	0	0	_	_	•	17	32
P3	3	0	0	_	_	•		
Р	1	0	0	•	•	•	5	64
Q1	1	0	0	_	_	•		
Q2	2	0	0	_	_	•	17	128
Q3	3	0	0	_	_	•		
Bloc de pa	ramè	tres P	2					
0	1	0	0	•	•	•	5	1
S1	1	0	0	_	-	•		
S2	2	0	0	_	_	•	17	2
S3	3	0	0	_	_	•	1	
S	1	0	0	•	•	•	5	4
F	0	0	0	•	•	•	11	8
PF1	0	0	0	-	-	•		-
PF2	0	0	0	_	_	•	36	16
PE3	0	0	0	_	_	•		
PF	0	0	0	•	•	•	12	32

Compteur d'énergie 1) uniquement si la commutation de tarif est activée

Grandeur de base	Module	Mémoire	Tarif	#octets	Déca- lage	
Bloc de paramètres P3						
P réception HP	0	0	1	14	- 1	
P réception HC ¹)	0	0	2	14	I	
P délivrance HP	1	0	1	1/	2	
P délivrance HC ¹)	1	0	2	14	2	
Q inductif / réception HP	2	0	1	16	4	
Q inductif / réception HC ¹)	2	0	2	10	4	
Q capacitif / délivrance HP	3	0	1	16	o	
Q capacitif / délivrance HC ¹)	3	0	2	10	0	

Moyennes de puissance, dernier intervalle

Valeur de mesure	A210/220	A230	Module	Mémoire	Tarif	#octets	Décalage
Bloc de	Bloc de paramètres P3						
P_int_0	Réception + délivrance	Réception	1	2	0	5	16
Q_int_0	Capacitif + inductif	Inductif / réception	1	4	0	5	32
P_int_0		Délivrance	1	6	0	5	64
Q_int_0		Capacitif / délivrance	1	8	0	5	128

Exemple :

Les valeurs suivantes doivent être consultées pour le type de connexion 4Lu:

- U1N, U2N, U3N
- P
- Q
- compteur d'énergie P réception (sans commutation de tarif)

P1	P2	P3	#octets
1			20
64			5
P1	P2	P3	#octets
	1		5

P1	P2	P3	#octets
		1	14



 Le maximum de 230 octets n'est pas atteint dans notre exemple, correct.

 Il faut programmer les valeurs pour P1, P2 et P3 (voir 8.1)

8.2.2 Format des données

Toutes les valeurs de mesure transmises sont des valeurs primaires. Les valeurs instantanées sont représentées sous forme de nombres entiers 16 bits et les compteurs d'énergie sous forme de nombres entiers 32 bits. Les unités et les virgules décimales correspondantes se modifient avec le réglage du convertisseur sur l'appareil de base et sont fournies dans le télégramme de données conformément à la norme.

Les valeurs de mesure de fréquence F [Hz] et du facteur de puissance PF [] ne sont pas traitées dans la norme. Ces données sont donc transmises sous forme de chaîne ASCII comme la norme le recommande.

La plus grande unité d'énergie disponible pour M-Bus est le MWh. Selon le réglage des rapports de transformation, des unités plus grandes peuvent cependant être générées, jusqu'au GWh. Dans ce cas, l'indicateur d'erreur est réglé sur DIF et c'est à l'opérateur de choisir la bonne interprétation pour l'unité d'énergie.

8.2.3 Points de données et affectation

L'ordre de la transmission des valeurs de mesure correspond toujours aux lignes du tableau : les tensions en premier et les moyennes de puissance en dernier. Les valeurs de mesure qui ne s'appliquent pas au type de connexion sélectionné ne sont pas transmises.

Les «points de données» sont généralement affectés dans le maître dans l'ordre de leur arrivée. Il est donc recommandé de réaliser tous les réglages sur l'appareil de base dans un premier temps avant de mettre l'évaluation des données au point.

Pour mieux différencier les valeurs de mesure ayant la même unité, vous pouvez utiliser les informations supplémentaires transmises des colonnes Module, Mémoire et Tarif.

Ne sont disponibles pour le type de connexion respectif que les valeurs instantanées signalées par « • ».

9. Spécification M-Bus

Des informations détaillées sur M-Bus sont disponibles sur le site Internet http://www.m-bus.com et dans la norme EN1434-3.

Le câblage est réalisé, dans le cas de M-Bus, avec une paire de brins d'un câble téléphonique standard (par ex. JY(St)Y 2 x 2 x 0.8 mm). La polarité ne joue aucun rôle. Il faut cependant noter que les convertisseurs de signal utilisés pour la connexion au PC sont rarement dotés d'une séparation galvanique et que le bus fonctionne avec des tensions jusqu'à 40 V.

Pour une configuration standard avec des vitesses de transmission comprises entre 300 et 9 600 bauds et 250 esclaves maximum, la distance maximale entre maître et esclave est de 350 m. Cette distance maximale augmente si une vitesse de transmission plus lente est choisie ou si le nombre d'esclaves est réduit.

10. Protocole M-Bus

10.1 Adressage

Le module EMMOD206 prend en charge á la fois l'adressage primaire et l'adressage secondaire.

Pour l'adressage primaire, il faut régler une adresse comprise dans la plage de 1 à 250 à l'aide du clavier pour chacun des appareils raccordés au bus. Les interrogations du maître contiennent cette adresse et l'esclave répond en cas de concordance.

Pour l'adressage secondaire, le maître utilise l'adresse primaire 253 (Broadcast, Selection) et transmet en plus l'identification souhaitée qui comprend 8 octets (4 numéro de série + 2 fabricant + 1 génération + 1 support). Comme il est garanti que le numéro de série pour le module EMMOD206 est unique, des doubles adressages ne peuvent se produire et il n'est pas nécessaire de régler une adresse sur l'appareil. L'appareil sélectionné répondra à toutes les interrogations qui suivront avec l'adresse primaire 253 jusqu'à ce qu'il constate une autre sélection. Les jokers F ou FF servent à masquer des ID d'éléments, ce qui permet au maître de rechercher efficacement de nouveaux appareils.

10.2 Dialogues pris en charge

10.2.1 Reset SND_NKE / ACK

- > interrogation au maître
 - SND_NKE
 - 10 40 FF 3F 16

Le maître assigne tous les esclaves à un reset de communication avec confirmation par ACK en utilisant l'adresse broadcast (FF=255).

réponse de l'esclave
 ACK

E5

10.2.2 Interrogation de données avec adressage primaire REQ_UD2 / RSP_UD

➤ interrogation au maître

REQ_UD2 10 7B 03 7E 16 Le maître demande les données à l'esclave n° 3. réponse de l'esclave avec l'adresse 003, appareil A230, 4 conducteurs à charge asymétrique, commutation de tarif activée, P1=069, P2=001, P3=255:

RSP_UD	
68	démarrage
91	LEN = 91 = 145 octets
91	LEN
68	démarrage
08	C = 08
03	Adresse = 003
72	CI = 72
78 56 34 12	numéro de série = 12345678
A3 1D	fabricant = GMC
E6	génération = E6 = 230 = appareil de base A230
02	médium = électricité
02	TC = Transmit Counter = 02 (est réinitialisé à la mise sous tension)
00	état = 00 = pas d'erreur
00 00	SIG1, SIG2 = 00 = inutilisé
82 40 FD 48 60 03	1: U1N = 86,4 V
82 80 40 FD 48 BF 03	2: U2N = 95,9 V
82 CO 40 FD 48 20 04	3: U3N = 105,6 V
82 40 FD 59 BD 03	4: I1 = 957 mA
82 80 40 FD 59 1F 04	5: I2 = 1055 mA
82 CO 40 FD 59 7E 04	6: I3 = 1150 mA
82 40 2B E0 00	7: $P = 224 W$
82 40 2B 36 FF	8: $Q = -202 W(VA)$
84 10 04 94 28 00 00	9: P réception HP = 103,88 kWh
84 20 04 98 3A 00 00	10: P réception HC = 150,00 kWh
84 50 04 BF 4E 00 00	11: P délivrance HP = 201,59 kWh
84 60 04 A8 61 00 00	12: P délivrance HC = $250,0$ kWh
84 90 40 04 8B 75 00 00	13: Q inductif HP = $300,91$ kWh (kVarh)
84 A0 40 04 B8 88 00 00	14: Q inductif HC = $350,00$ kWh (kVarh)
84 D0 40 04 2D 9D 00 00	15: Q capacitif HP = $402,37$ kWh (kVarh)
84 E0 40 04 C8 AF 00 00	16: Q capacitif HC = 450,00 kWh (kVarh) 47 D int 0 v(continue - 004 W)
82 41 2B E0 00	17: $P_{\text{int_0}}$ reception = 224 W
82 42 2B 00 00	18: Q_{int_0} inductif = 0 W (Var)
82 43 2B 00 00	19: P_{int} delivrance = 0 W
82 44 2B CA 00	20 : Q_INT_0 capacitif = 202 W (Var)
42	
ΤO	anel

10.2.3 Interrogation de données avec adressage secondaire SND_UD / ACK

sélection par le maître SND UD

	68	démarrage «Lo	ong Frame»
	0B	LEN = 0B = 11	octets
	0B	LEN	
	68	démarrage	
	73	С	
	FD	A = FD = 253 =	= Broadcast pour adressage secondaire
	52	CI = sélection	
	78 56 34 12	ID14	numéro de série 12345678
	FF FF	MAN1, MAN2	ignoré en raison du joker
	FF	GEN	ignoré en raison du joker
	FF	MED	ignoré en raison du joker
	D2	SC	total de contrôle
	16	arrêt	
>	réponse de l'esclave ACK E5		
	interrogation au maître		
	10 78 FD 78 16		
	10 10 10 10 10		

Le maître demande les données de la part de l'esclave sélectionné et utilise l'adresse primaire FD=253.

réponse de l'esclave (avec une adresse primaire quelconque)

RSP_UD

Le contenu du télégramme de la réponse est identique à celui décrit au point 10.2.2.

11. Commutation sur Modbus

Les commandes M-Bus ne permettent pas de réaliser des réglages via un module EMMOD206. Les nombreux réglages dans l'appareil de base, comme les facteurs des convertisseurs, etc., sont pourtant réalisés de manière pratique via la connexion M-Bus du module EMMOD206.

- 1. Raccorder le PC à EMMOD206 via M-Bus convertisseur de signal.
- 2. Démarrer le logiciel A200plus.
- 3. Régler le type d'interface «Interface RS-232» via Options > Interface de communications > Type d'interface et sélectionner le port COMM utilisé.
- 4. Appuyer sur la touche COMM du EMMOD206 pendant env. 5 s, jusqu'à ce que la LED1 clignote à une cadence de 1s/1s. Le protocole de M-Bus est ainsi commuté sur Modbus.

Vous pouvez maintenant lire toutes les valeurs de mesure et régler les configurations de l'appareil de base comme avec un module Modbus EMMOD201.

Si vous appuyez à nouveau sur la touche COMM ou s'il n'y a pas de trafic de données pendant 10 minutes, le système recommute sur le protocole M-BUS.

Si plusieurs appareils sont raccordés en même temps au bus, il faudra veiller à ce que seulement un appareil soit commuté sur Modbus à la fois.

12. Déclaration de conformité

	· KONFORMITÄTSI DECLARATION OF	CAMILLE BAUER	
Dokument-Nr./ Document.No.:	EMMOD206_CE-konf.DOC		
Hersteller/ Manufacturer:	Camille Bauer AG Switzerland		
Anschrift / Address:	Aargauerstrasse 7 CH-5610 Wohlen		
Produktbezeichnung/ Product name:	Erweiterungsmodul Extension module M-I	M-Bus Bus	
Тур / Туре:	EMMOD206		
Das bezeichnete Pro überein, nachgewies The above mentioned lowing European dire	dukt stimmt mit den Vorsch en durch die Einhaltung fol d product has been manufa ctives proven through com	riften folgender Europäischer Richtlinien gender Normen: ctured according to the regulations of the fol- pliance with the following standards:	
Nr. / No.	Richtlinie / Directive		
2004/108/EG	Elektromagnetische Verträgl	ichkeit - EMV-Richtlinie	
2004/108/EC	Electromagnetic compatibilit	y - EMC directive	
EMV/ EMC	Fachgrundnorm / Generic Standard	Messverfahren / Measurement methods	
Störaussendung / Emission	EN 61000-6-4 : 2007	EN 55011 : 2007+A2:2007	
Störfestigkeit / Immunity	EN 61000-6-2 : 2005	IEC 61000-4-2: 1995+A1:1998+A2:2001 IEC 61000-4-3: 2006+A1:2007 IEC 61000-4-4: 2004 IEC 61000-4-5: 2005 IEC 61000-4-6: 2008	
Nr. / No.	Richtlinie / Directive		
2006/95/EC	Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungs- grenzen – Niederspannungsrichtlinie – CE-Kennzeichnung : 95 Electrical equipment for use within certain voltage limits – Low Voltage Direc- tive – Attachment of CE marking : 95		
EN/Norm/Standard	IFC/Norm/Standard		
EN 61010-1: 2001	IEC 61010-1: 2001		
Ort, Datum / Place, date:	rt, Datum / Wohlen, 12. November 2010 lace, date:		
Unterschrift / signatu	re:		
M. Ulrich Leiter Technik / Head of engineering Leiter Technik / Head of engineering			

Operating Instructions Extension module M-Bus for A2xx devices

EMMOD206





Camille Bauer AG Aargauerstrasse 7 CH-5610 Wohlen/Switzerland Phone +41 56 618 21 11 Telefax +41 56 618 35 35 info@camillebauer.com www.camillebauer.com

EMMOD206 Bdfe 169 335

01.13



The instruments must only be disposed of in the correct way!

Safety notes



The installation and commissioning should only be carried out by trained personnel.

Check the following points before commissioning:

- that the maximum values for all the connections are not exceeded, see the "Technical data" section,
- that the connection wires are not damaged, and that they are not live during wiring.

The instrument must be taken out of service if safe operation is no longer possible (e.g. visible damage). In this case, all the connections must be switched off. The instrument must be returned to the factory or to an authorized service dealer.



Do not touch the printed circuit or contacts! Electrostatic charge can damage electronic components.

Unauthorized repair or alteration of the unit invalidates the warranty.

Contents

1.	Brief description	18
2.	Scope of delivery	18
3.	Technical data	18
4.	Block diagram	18
5.	Assembly / disassembly	18
6.	Connections of the device	19
7.	Display and operating elements	19
8.	Programming	20
9.	M-Bus specification	22
10.	M-Bus protocol	22
11.	Switching to Modbus	24
12.	Conformity declaration	24

1. Brief description

The extension module EMMOD206 supplements the functionality and flexibility of the basic device A2xx and allows reading instantaneous values and metering contents via M-Bus interface. In addition a digital input is provided to synchronize the intervals for the mean-values calculation or to switch the tariff of the energy meters.

The selection of the measurements to transfer and further settings can be performed via the keys of the basic unit. The interface can be temporarily switched from M-Bus protocol to Modbus protocol to allow a comfortable configuration of the measurement functionality of the basic device A2xx by means of the A200plus software.

The module can be retrofitted without tampering with the basic unit. But to do so, the basic units A210, A220, A230 and A230s must be equipped with firmware version V5.0 or higher.

2. Scope of delivery

- 1 Extension module EMMOD206
- 4 Plastic rivets
- 1 Operating instruction German/French/English

Additional label each for input and output/power supply

3. Technical data

Power supply

The EMMOD206 is powered by the A2xx basic unit. The power consumption of the basic unit is increased by approx. 0.1 W when the EMMOD206 is connected.

Environmental conditions

Operating temperature: - 10 up to + 55 °C Storage temperature: - 25 up to + 70 °C Relative humidity of annual mean: ≤ 75% Altitude: 2000 m max. Indoor use statement!

Communication M-Bus

Interface, protocol:	M-Bus
Baud rate:	30038400 baud, adjustable via
	the keys of the basic unit A2xx, auto baud is not supported.
Primary address:	0250, adjustable via the keys of the basic unit A2xx
Secondary	

address / ID:

Is fixed and factory predefined

ID1ID4	Corresponds to the 8-digit serial number (sequential number) given on the nameplate.
MAN1, MAN2	A3, 1D (GMC)
GEN	210 (for A210 and A220), 230 (for A230 and A230s)
MED	02 (Electricity)

Measurement image:	Mode 1, LSB first
	Mode 2 not supported
Configuration data:	non-volatile storage in the basic unit.
	ID number provided by module.

Collision detection:	none
Load factor bus:	0.7 (standby current approx. 1.1 mA)
Connections	Pluggable screw terminals 0.51.5 mm ² (multiwire) or 0.52.5 mm ² (single wire)
Digital input	
Function	Synchronization of mean-values or switching of high/low tariff for energy meters
Polarity:	Any
External connection:	max. 230 V AC or DC
Passive state:	U _{in} <12 V AC/DC, high tariff LED "IN" off
Active state:	U _{in} >17 V AC/DC, low tariff LED "IN" on
Power consumption:	<4 mA at 15 V DC <2 mA at 250 V DC
Response time:	150 ms
Galvanic isolation:	via optocoupler

Safety according EN 61010-1

Basic insulation between terminals and socket board Rated voltage: 300 V Measurement category: CATIII Pollution degree: 2 Test voltages: 50 Hz / 1 min 2200 V: M-Bus versus basic unit and digital input versus basic unit 3700 V: M-Bus versus digital input (L x W x D) 86 x 38 x 20 mm

Dimensions

4. Block diagram



5. Assembly / disassembly

The basic unit A2xx to extend must have a firmware version 5.00 or higher.



Switch-off basic unit A2xx

Simply plug-in the extension module (1) at the back of the basic instrument (Fig. 1). Please ensure that the plug (2) and socket (3) are aligned correctly.



Note!

Do not touch the printed circuit or contacts! Electrostatic charge can damage electronic components.



To fix the module mechanically, insert the four plastic clips supplied (5) in the fixing holes (4) (Fig. 2).



Affix the additional label: inputs and outputs/power supply as in Fig. 3.



Fig. 3

To release the module, pull out the plastic clips by the knurled knob (6) with the fingers (Fig. 4). The extension module (1) can now be removed.



6. Connections of the device



No.	Signal	Connection	
30	INa	Digital input	
31	INb	(polarity independent)	
32		Not to be connected	
33	M-BUS-A	Bus connection M-BUS	
34	M-BUS-B	(polarity independent)	

Attention: Do not confuse the plug-in terminals !

7. Display and operating elements



LED1 Tx		Communication:		
left	PWR	Brightness	Meaning	
		medium	No activity, internal communication OK	
		pulsed dark	M-BUS telegram received	
		pulsed light	M-BUS telegram sent	
		flashing 1s/1s	Switched to Modbus protocol	
		dark	Internal communication disturbed	
LED2	IN	Digital input:		
right		Brightness	Meaning	
		dark	Signal inactive, high tariff	
		medium	Signal active, low tariff	
		light	Not used	

Key

The key COMM serves to temporarily switch from M-Bus to Modbus protocol, in which the physical layer of M-Bus remains untouched.

8. Programming

Subsequent only the programming of EMMOD206 specific parameters is described. This may be exclusively performed via the keys of the basic device. All other settings of the basic unit are described in the operating instructions of the appropriate A2xx basic device.

8.1 Setting of parameters (brief instructions)

The module must be plugged

Press Plonger than 2 sec.

Press Press Prese repeatedly, until the menu required, "Digital input" or "M-Bus", appears. Enter the parameter level using **.**

Press (P) and change the flashing parameter using the buttons 🚺 and 🚹.

Press P longer than 2 sec. The settings are applied and the basic unit returns to the display mode.

Parameter overview

No.	Topmost display Middle display	Undermost display (Selection, * = default)	Meaning	Hints
1	8888 8888		Operating mode of the digital input on the interface module	(input mode)
		8.8.8.8.*	Input inactive	
		HEEE	Input used for high/low tariff switching of meters	
		9988	Input used for power interval synchronization	The time interval in the "Synctime" menu is ignored
2	8888 8888	8. 8. 8. 8. * 001250	Primary address	
3	8885 8888	B B B B * 300, 2400, 9600, 19.2k, 38.4k	Baud rate	
4	8888 8888	8.8.8.9.* 000255	Measurement selection parameter block P1	
5	8.8.8.8. 8.8.8.8.	8. 8. 8. 8. * 000255	Measurement selection parameter block P2	See M-Bus parameters 8.2
6	8.8.8.8. 8.8.8.8.	8 8 8 8 4 * 000255	Measurement selection parameter block P3	



8.2 M-Bus parameters

By means of the M-Bus parameters P1, P2 and P3 you can define which measurements from the corresponding parameter blocks will be sent on a Master request. The subsequent measurement tables present the possible selections. The calculation of P1, P2 and P3 is done by adding the offsets of measurement groups included in the parameter blocks. This is explained in detail using an example. As an aid to determining the parameters there is also an Excel tool "P123-Calculator.xls" available. This tool is on the software CD (order no. 146 557) or can be downloaded from our website http://www.camillebauer.com.

The measurements available depend on the selected input system:

1L Single phase system

50

11

- 3Lb Three-wire system, balanced load
- 4Lb Four-wire system, balanced load
- 3Lu Three-wire system, unbalanced load
- 4Lu Four-wire system, unbalanced load

For a 4Lu system not all measurement groups can be selected at the same time, because the telegram length is limited to 230 data bytes. The required number of bytes per measurement group is shown in the row ,#Bytes'.

8.2.1 Measurement tables

Factory settings: Bold marked measurements (P1=069, P2=001, P3=31)

Instantaneous values

Measured					System				
value	odule	emory	riff	1L 3 Lb	3Lu	4Lu	ytes	fset	
	ž	Ň	Та	4Lb			#	Of	
Parameter b	Parameter block P1								
U	1	0	0	•	-	-			
U1N	1	0	0	-	-	•	20	1	
U2N	2	0	0	_	-	•	20	1	
U3N	3	0	0	-	-	•			
U12	1	0	0	-	•	•			
U23	2	0	0	-	•	•	20	2	
U31	3	0	0	-	•	•			
1	1	0	0	•	-	-			
11	1	0	0	-	•	•	20	1	
12	2	0	0	-	•	•	20	4	
13	3	0	0	—	•	•			
lavg	1	0	0	•	—	-			
l1_avg	1_avg 1		0	-	•	•	20	0	
I2_avg	2	0	0	-	•	•	20	0	
I3_avg	3	0	0	—	•	•			
IN	1	0	0	-	-	•	6	16	
P1	1	0	0	-	-	•			
P2	2	0	0	-	-	•	17	32	
P3	3	0	0	-	-	•	1		
Р	1	0	0	•	•	•	5	64	
Q1	1	0	0	-	-	•			
Q2	2	0	0	-	-	•	17	128	
Q3	3	0	0	-	-	•	1		
Parameter b	lock P2	2							
Q	1	0	0	•	•	•	5	1	
S1	1	0	0	-	-	•			
S2	2	0	0	-	-	•	17	2	
S3	3	0	0	-	-	•	1		
S	1	0	0	•	•	•	5	4	
F	0	0	0	•	•	•	11	8	
PF1	0	0	0	-	-	•			
PF2	0	0	0	-	-	•	36	16	
PF3	0	0	0	_	_	•			
PF	0	0	0	•	•	•	12	32	

Energy meters 1) only if tariff switching is active

Basic quantity	Module	Memory	Tariff	#Bytes	Offset
Parameter block P3					
P Incoming HT	0	0	1	14	- 1
P Incoming LT ¹)	0	0	2	14	I
P Outgoing HT	1	0	1	1/	2
P Outgoing LT ¹)	1	0	2	14	2
Q Inductive / Incoming HT	2	0	1	16	4
Q Inductive / Incoming LT 1)	2	0	2	10	4
Q Capacitive / Outgoing HT	3	0	1	16	0
Q Capacitive / Outgoing LT 1)	3	0	2	01	0

Power mean-values, last interval

Measured value	A210/220	A230	Module	Memory	Tariff	#Bytes	Offset		
Parameter	Parameter block P3								
P_int_0	Incoming + Outgoing	Incoming	1	2	0	5	16		
Q_int_0	Capacitive + Inductive	Inductive / Incoming	1	4	0	5	32		
P_int_0		Outgoing	1	6	0	5	64		
Q_int_0		Capacitive / Outgoing	1	8	0	5	128		

Example:

For a 4Lu system the following measurements should be readable:

- U1N, U2N, U3N
 P
 Q

- Energy meter P Incoming (no tariff switching)

P1	P2	P3	#Bytes
1			20
64			5
P1	P2	P3	#Bytes
	1		5

P1	P2	P3	#Bytes
		1	14



➤ The values for P1, P2 and P3 must be programmed (see 8.1)

8.2.2 Data format

All transferred measurements are primary values. Instantaneous values are represented as 16-bit integer numbers and energy meters as 32-bit integer numbers. The corresponding units and decimal point positions are changing in accordance with the transformer ratios of the basic unit and will be delivered in the data telegram in conformance with the standard.

The measurements for frequency F [Hz] and power factor PF [] are not described in the standard. Therefore these data is transferred as ASCII string, as suggested by the standard.

The largest available energy unit for M-Bus is MWh. But depending on the settings of the transformer ratios, larger unit up to GWh may occur. In such a case the error flag in DIF is set and the user has to take care himself for a correct interpretation.

8.2.3 Data points and assignments

The transfer sequence of the measurements always corresponds to the table lines, voltages first and power mean-values last. Measurements which are invalid for the selected system will not be transferred.

On master side normally the "data points" will be assigned in the received sequence. Therefore it's recommended to perform all settings of the basic unit first before arranging the data analysis in the master.

For a better distinction of measurements with the same unit, the additionally sent information in the rows Module, Memory and Tariff can be used.

Only the instantaneous values marked with a "•" are available in the corresponding system.

9. M-Bus specification

Detailed information about M-Bus is available via the webpage http://www.m-bus.com and the standard EN1434-3.

Wiring for M-Bus is performed via a pair of wires of a standard phone cable (e.g. $JY(St)Y 2 \times 2 \times 0.8$ mm). The polarity does not matter. However, it should be noted that level converters used for PC connection often are not galvanically isolated, but the bus works with voltages up to 40 V.

For a standard configuration, with baud rates between 300 and 9600 baud and a maximum of 250 slaves, the maximum distance between master and slave is 350 m (approx. 1150 ft). The maximum distance increases if a lower baud rate is selected or if the number of slaves is decreased.

10. M-Bus protocol

10.1 Addressing

The EMMOD206 supports both primary and secondary addressing.

For the primary addressing you have to assign via the keys a unique address in the range 1...250 to each device connected to the bus. The requests from the master will then contain this address and the slave responds if there is a match.

For the secondary addressing the master uses the primary address 253 (Broadcast, Selection) and in addition transmits the desired identification consisting of 8 bytes (4 serial number + 2 manufacturer + 1 generation + 1 medium). Because the serial number of the EMMOD206 is guaranteed to be unique, no double addressing can occur and no address setting on the device is necessary. All subsequent requests with primary address 253 will then be answered by the selected device until a new selection is detected. Using the wildcards F resp. FF ID elements will be masked, by which the master is able to perform an efficient search for new devices.

10.2 Supported dialogs

10.2.1 Reset SND_NKE / ACK

Request from master

SND_NKE

10 40 FF 3F 16

By using the broadcast address (FF=255) the master causes all slaves to perform a communication reset with acknowledge by ACK.

 Answer of the slave ACK

E5

10.2.2 Data request using primary addressing REQ_UD2 / RSP_UD

Request from master REQ_UD2 10 7B 03 7E 16

The master requests data from slave no. 3.

Answer of the slave with address 003, device A230, 4-wire unbalanced, tariff switching active, P1=069, P2=001, P3=255:

	RS	P_U	Ď		,				
	68								Start
	91								LEN = 91 = 145 Bytes
	91								LEN
	68								Start
	80								C = 08
	03								Adress = 003
	72								CI = 72
	78	56	34	12					Serial number = 12345678
	A3	1D							Manufacturer = GMC
	E6								Generation = $E6 = 230 = Basic device A230$
	02								Medium = Electricity
	02								IC = Iransmit Counter = 02 (will be reset by power-up only)
	00	0.0							Status = $00 = 10$ error
	00	40	חים	10	60	0.2			$1 \cdot 11N = 86.4 V$
	82	80	40	40 FD	48	05 8F	03		2. $12N = 95.9 V$
	82	C0	40	FD FD	40	20	0.4		2. $0210 = 33.3 V$ 3. $113N = 105.6 V$
	82	40	TD.	59	BD	03	01		4: $I1 = 957 \text{ mA}$
	82	80	40	FD	59	1F	04		5: $I_2 = 1055 \text{ mA}$
	82	C0	40	FD	59	7E	04		6: I3 = 1150 mA
	82	40	2В	ΕO	00				7: P = 224 W
	82	40	2B	36	FF				8: Q = -202 W(VA)
	84	10	04	94	28	00	00		9: P Incoming HT = 103.88 kWh
	84	20	04	98	3A	00	00		10: P Incoming LT = 150.00 kWh
	84	50	04	BF	4E	00	00		11: P Outgoing HT = 201.59 kWh
	84	60	04	A8	61	00	00		12: P Outgoing LT= 250.0 kWh
	84	90	40	04	8B	75	00	00	13: Q Inductive HI = 300.91 kWh (kVarh)
	84	A0	40	04	88 88	88	00	00	14: Q Inductive LI = 350.00 KWN (KVarn) 15: Q Connective LIT = 402.27 kW/h (kVarh)
	84		40	04	20	9D	00	00	15: Q Capacitive $HI = 402.37$ kWrl (kVarl)
	04 02	上U 11	40 20	04 50		Ar	00	00	17. D int 0 lncoming $= 224 \text{ W}$
	02 82	41	2 D 2 B	00	00				18: Ω int Ω inductive = $\Omega W (Var)$
	82	43	2B	00	00				19: P int 0 Outgoing = 0 W
	82	44	2B	CA	0.0				20: Q int 0 Capacitive = 202 W (Var)
	42			••••					Check sum
	16								Stop
10.	2.3	Dat	ta re	que	est u	sing	g se	conda	ry addressing SND_UD / ACK
≻	Red	ques	t frc	m n	naste	er			
	SN	D_U	D						
	68								Start Long Frame
	0B								LEN = UB = 11 Bytes
	60 0B								LEIN Start
	00								C
	73 07								A = FD = 253 = Broadcast for secondary addressing
	52								CI = Selection
	78	56	34	12					ID14 Serial number 12345678
	FF	FF							MAN1, MAN2 not observed due to wildcard
	FF								GEN not observed due to wildcard
	FF								MED not observed due to wildcard
	D2								SC Check sum
	16								Stop
>	Ans	swer	of t	he s	lave	•			
	AC	Ň							
*	EO De		τr.			~ <i>r</i>			
-	RE	ues n II	ה ווכ רח ו	n II N	iast	el.			
	10	7R	FD	78	16				
	The	e ma	ster	rea	uest	s the	e da	ta from	the selected device and uses the primary address FD=253.
≻	Answer of the slave (with any primary address)								

RSP_UD

The content of the answer telegram is identical to the one described in 10.2.2.

11. Switching to Modbus

Via the EMMOD206 no settings can be performed using M-Bus commands. Nevertheless, the numerous settings of the basic unit, such as transformer ratios etc., can be performed comfortable via the M-Bus connector of the EMMOD206:

- 1. Connect the PC to the EMMOD206 via M-Bus level converter.
- 2. Start the A200plus software.
- 3. Via Options > Communication interface > interface type select "RS-232 interface" and the used COM port.
- 4. Press the key COMM on the EMMOD206 for approx. 5 sec. until LED1 starts flashing in a 1s/1s cycle. Therewith the protocol is switched from M-Bus to Modbus.

Now all measurements can be read and the configuration of the basic unit adjusted, as it would be possible with a Modbus module EMMOD 201.

By pressing the key COMM once more or after 10 minutes without Modbus data traffic the protocol is switched back to M-Bus.

If there is more than one device connected to the bus you have to pay attention, that only one device is switched to Modbus at the same time.

12. Conformity declaration

	- KONFORMITÄTS DECLARATION O	SERKLÄRUNG F CONFORMITY					
Dokument-Nr./ Document.No.:	EMMOD206_CE-kc	EMMOD206_CE-konf.DOC					
Hersteller/ Manufacturer:	Camille Bauer AG Switzerland	Camille Bauer AG Switzerland					
Anschrift / Address:	Aargauerstrasse 7 CH-5610 Wohlen	Aargauerstrasse 7 CH-5610 Wohlen					
Produktbezeichnung Product name:	<pre>/ Erweiterungsmodu Extension module M</pre>	ıl M-Bus <i>M</i> -Bus					
Тур / Туре:	EMMOD206						
Das bezeichnete Pro überein, nachgewie: The above mentione Iowing European dir	odukt stimmt mit den Vors sen durch die Einhaltung f ed product has been manu ectives proven through cc	chriften folgender Europäischer Richtlinien folgender Normen: factured according to the regulations of the fol- ompliance with the following standards:					
Nr. / No.	Richtlinie / Directive						
2004/108/EG 2004/108/EC	Electromagnetic compatibility	ility - EMC directive					
EMV/ EMC	Fachgrundnorm / Generic Standard	Messverfahren / Measurement methods					
Störaussendung / Emission	EN 61000-6-4 : 2007	EN 55011 : 2007+A2:2007					
Störfestigkeit / Immunity	EN 61000-6-2 : 2005	IEC 61000-4-2: 1995+A1:1998+A2:2001 IEC 61000-4-3: 2006+A1:2007 IEC 61000-4-4: 2004 IEC 61000-4-5: 2005 IEC 61000-4-6: 2008					
Nr / No	Richtlinie / Directive						
2006/95/EG 2006/95/EC	Elektrische Betriebsmittel grenzen – Niederspannung Electrical equipment for u tive – Attachment of CE m	zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungs- gsrichtlinie – CE-Kennzeichnung : 95 se within certain voltage limits – Low Voltage Direc- arking : 95					
EN/Norm/Standard	IEC/Norm/Standard						
EN 61010-1: 2001	IEC 61010-1: 2001						
Ort, Datum / Place, date:	Wohlen, 12.	November 2010					
Unterschrift / signat	ure:						
M. C.J. M. Ulrich Leiter Technik / Head of	i. V. Z. J. J. Brem Qualitätsman	rda Jager / Quality manager					